

Carro de carga de portátiles PowerShuttle™ de Ergotron transporta, fija y carga cualquier combinación de 20 portátiles o tabletas.

Carro de gestión de portátiles PowerShuttle™ de Ergotron ofrece capacidad de gestión además de todo lo citado anteriormente.

Declaración de cumplimiento de la FCC – Carro de carga y de administración

Este carro ha sido sometido a prueba y cumple los límites de un dispositivo digital Clase A, conforme al apartado 15 de las normas FCC. Dichos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas cuando el equipo se ponga en funcionamiento en un entorno comercial. Este equipo genera, emplea y radia energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse conforme a las instrucciones pertinentes, puede provocar interferencias nocivas en las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este dispositivo en una zona residencial probablemente provoque interferencias nocivas en cuyo caso se exigirá al usuario que corra con los gastos de la corrección de la interferencia. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia de la FCC: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Ergotron pueden invalidar la autorización del usuario para utilizar el equipo.


Este aparato digital de Clase A cumple la norma canadiense ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Índice


Caracteristicas	2
Resumen de los símbolos de peligro	4
Componentse	4
Instalación	5
LED	11
Limpieza y mantenimiento	12
Seguridad eléctrica del equipo	12
Recomendaciones para un uso seguro	13
Especificaciones	14
Garantía y asistencia técnica	14

Características






- 1. Panel de LED
- 2. Tapa superior de cierre
- 3. Puertas delanteras de cierre con ventilación
- 4. Cuatro ruedas pivotantes con bloqueo
- 5. Hueco para enrollar los cables de alimentación y de Ethernet
- 6. Cuatro ventiladores de 5 voltios (dos en cada compartimento)



Parte trasera


- 7. Laterales con ventilación
- 8. Mango ergonómico
- 9. Puerta de acceso trasera bloqueable
- 10. Tomas de corriente auxiliares*
 2 tomas de corriente EEUU/Japón
 1 tomas de corriente para todos los demás



Símbolo Señal Nivel de peligro

Los siguientes símbolos advierten a los usuarios de cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y requiera su atención. Los siguientes símbolos advierten a los usuarios de cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y requiera su atención. Todos los usuarios de carros de carga y de administración deben ser capaces de reconocer y comprender la importancia de los siguientes peligros para la seguridad si estos

Símbolo	Señal	Nivel de peligro
	NOTA	NOTA indica información importante que le ayudará a hacer un mejor uso de su carro.
	PRECAUCIÓN	PRECAUCIÓN indica un posible daño de los componentes físicos o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.
<u> </u>	ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica un posible daño de las instalaciones, lesiones personales o muerte
<u>A</u>	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO indica un inminente peligro eléctrico que, de no evitarse, podría tener como resultado lesiones personales, incendios y/o muerte.




Instalación




NOTA: para carros no administrados, ignore los pasos 1 a 5 y vaya directamente al paso 6 en la siguiente página.


Utilice las llaves suministradas para abrir y retirar la tapa.





Introduzca el interruptor suministrado al cliente en el compartimento superior mediante los fijadores proporcionados con el conmutador.



Introduzca el interruptor suministrado al cliente en el compartimento superior mediante los fijadores proporcionados con el conmutador.








Introduzca el WAP suministrado al cliente en el compartimento superior.


- a. Conecte el conector de alimentación del WAP a la toma de corriente del carro.
- b. Conecte el WAP al interruptor con un cable de Ethernet suministrado al cliente.




Instale los adaptadores de CA para portátil/tableta:

Comience con los 10 adaptadores inferiores:

Conecte los extremos hembra de los cables de alimentación del adaptador a las diez muescas de la parte media del panel trasero.



Abra las puertas delanteras del carro con la llave proporcionada.




8

Conecte los cables de alimentación y Ethernet a los portátiles/las tabletas en la balda inferior.

- a. Empezando únicamente por la balda inferior, introduzca los portátiles de modo que su conector de alimentación quede ubicado hacia la parte delantera del carro.
- b. Coloque los cables adaptadores de CA alrededor de las lengüetas dejando suficiente longitud para que los cables puedan enchufarse en el portátil/la tableta cuando se retiren de la ranura.




NOTA: Los cables Ethernet están preconectados. Ajuste si procede para un mejor funcionamiento de su dispositivo. Opte por introducir el cable Ethernet a través del orificio de la parte delantera (opción 1) o del de la parte intermedia (opción 2), dependiendo de la ubicación del puerto Ethernet.



10


Introduzca los divisores de portátil/tableta en el compartimento superior.

Empuje cada divisor hacia abajo hasta que esté en su sitio y, a continuación, deslícelo hacia delante hasta que encaje en su lugar.






NOTA: para retirar los divisores, presione las lengüetas de desbloqueo en la parte trasera del divisor y presione hacia atrás el divisor.




11

a. Baje la bandeja organizadora de los cables retirando los tornillos de apriete manual.



- 888-24-199-MX-00 rev. A • 04/12


b. Regrese a la parte trasera del carro: instale los adaptadores de CA restantes para la balda superior. Introduzca los extremos hembra a trayés de las muescas.



Tras cerciorarse de dónde está ubicado el puerto Ethernet en relación con el conector de alimentación de sus portátiles/tabletas, coloque los cables alrededor de las lengüetas en la bandeja de cables, dejando suficiente longitud para que los cables se puedan enchufar en el portátil/la tableta cuando se retiren de la ranura.




NOTA: Los cables Ethernet están preconectados. Ajuste si procede para un mejor funcionamiento de su dispositivo. Opte por introducir el cable Ethernet a través del orificio de la parte delantera (opción 1) o del de la parte intermedia (opción 2), dependiendo de la ubicación del puerto Ethernet.




Instale los adaptadores de CA restantes en sus baldas de almacenamiento. Tire del cable sobrante de la parte frontal hacia la trasera. Enchufe los extremos macho en los receptáculos y agrupe y reúna los cables tal y como se especifica


en el paso 9.




Introduzca los portátiles/las tabletas entre los divisores y conecte los cables de alimentación y Ethernet.




Cierre con llave las puertas frontales del compartimento.




Cierre con llave la puerta trasera: coloque la puerta para que quede en su lugar en la parte inferior del carro y, a continuación, deslícela hasta la parte superior y gire la llave para fijarla en su sitio.




Tape el compartimento superior y ciérrelo con llave: deslice la tapa en su lugar en el extremo del mango del carro y empuje hacia abajo para





Consulte la tabla que aparece a continuación para saber el significado de las señales de las luces LED.





Indicado	or Señal	Significado
C	Luz azul fija	Alimentación "ACTIVADA"
1 3 2 4	Luz azul parpadeando rápidamente	Escaneando el portátil y el consumo de energía Ethernet/ WAP (30 segundos por banco)
	Luz azul parpadeando	Carga de banco del portátil (10 minutos por banco)
	Luz blanca fija	La alimentación está siendo em- pleada por dispositivos externos
\triangle	Luz ámbar parpade- ando	Se ha superado la temperatura máxima



NOTA: Cuando se supera la temperatura máxima, se interrumpe la alimentación de los portátiles. La carga se reanuda una vez que la temperatura desciende por debajo del intervalo de funcionamiento aceptable.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes notificaciones de seguridad eléctrica puede tener como consecuencia incendios o muertes por descarga eléctrica.

Inspeccione regularmente el equipo en busca de daños, suciedad o desechos.

Cualquier pintura o componente de plástico utilizados en el carro soportan la limpieza mediante soluciones no abrasivas y diluidas normalmente utilizadas, como compuestos de amonio cuaternario, limpiadores de encimas de amonio, lejías o soluciones con alcohol.

Se recomienda probar cualquier solución de limpieza en una zona pequeña y discreta para cerciorarse de que no dañe la superficie del carro.

- Las marcas de rotuladores permanentes, rotuladores de borrado en seco y bolígrafos se pueden eliminar con alcohol isopropílico de 91% y un trapo seco.
- Las manchas de yodo se pueden eliminar con limpiadores normalmente utilizados y un trapo seco.
- No utilice trapos de lana de acero u otros materiales abrasivos que puedan dañar el acabado de la superficie.

Eléctrico: Con el fin de evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica, no exponga los componentes eléctricos al agua, a soluciones de limpieza u otros líquidos o sustancias potencialmente corrosivos.

Eléctrico: No sumerja el carro o sus componentes en líquido ni permita que ningún líquido fluya por el interior del carro. Retire todos los limpiadores de la superficie inmediatamente empleando un trapo húmedo. Seque la superficie cuidadosamente tras la limpieza.

Eléctrico: No utilice limpiadores inflamables sobre las superficies del carro.

PRECAUCIÓN: Ajuste, asistencia técnica y sustitución - NO intente ajustar, realizar reparaciones técnicas o sustituciones de ninguna parte del carro, excepto cuando así se lo indique la documentación aprobada por Ergotron (es decir, las instrucciones de instalación). Únicamente Ergotron, Inc. o una entidad certificada por Ergotron pueden ajustar, realizar reparaciones técnicas o sustituciones de los componentes del carro. Si falta o se deteriora cualquier componente del carro, este no debe utilizarse. Póngase en contacto con Ergotron inmediatamente para solicitar una pieza de recambio.

PRECAUCIÓN: Ruedas pivotantes: Revise las ruedas pivotantes periódicamente para cerciorarse de que estén limpias y sin desechos que podrían entorpecer el movimiento normal del equipo. Procure no mover el carro sobre superficies desiguales, sucias o dañadas.

PRECAUCIÓN: Equipo del cliente. Cerciórese de que el equipo está equilibrado e instalado con seguridad en el carro. Póngase en contacto con Ergotron para más información sobre los componentes movibles del carro.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes notificaciones de seguridad puede tener como consecuencia graves lesiones personales o daños en el equipo.

Equipment Electrical Safety

Existen riesgos específicos asociados al uso de un equipo que cuenta con cables de alimentación. Deber reconocer y evitar dichos riesgos cuando el carro esté ubicado cerca de niños.

¡PELIGRO! Los cables que conducen electricidad pueden ser peligrosos. Un mal uso de los mismos puede tener como consecuencia incendios o muertes por descarga eléctrica

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes notificaciones de seguridad puede tener como consecuencia graves lesiones personales o daños en el equipo.

- Dos fusibles, uno en el polo y otro en el neutro
- Inspeccione los cables de alimentación cuidadosamente antes de cada uso.
- No utilice cables que estén dañados.
- Introduzca el enchufe totalmente en la toma de corriente.
- Sostenga firmemente el enchufe para retirarlo de la toma de corriente.
- No desenchufe tirando del cable.
- No emplee una fuerza desmedida para hacer las conexiones.
- No enchufe el cable a un cable de extensión.
- No retire, doble ni modifique ninguna de las puntas o clavijas de metal del cable.
- No mueva, arrastre ni coloque objetos encima del cable.
- No pise el cable.
- Evite el sobrecalentamiento. Desenrosque el cable y no lo tape con ningún material.
- No pase el cable por puertas ni por orificios en techos, paredes o suelos.




Mantenga el carro lejos del agua.

- No lo ponga en funcionamiento cuando esté húmedo.
- No coloque el carro cerca de líquidos o gases inflamables.



tricidad pueden ser peligrosos. Un mal uso de los mismos puede tener como consecuencia incendios o muertes por descarga eléctrica.







Recomendaciones para un uso seguro

Existen riesgos específicos asociados al uso del carro cuando está en movimiento o estacionado (para carga o almacenamiento). Deber reconocer y evitar dichos riesgos cuando el carro esté ubicado cerca de niños.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las siguientes notificaciones de seguridad puede tener como consecuencia graves lesiones personales o daños en el equipo.

Únicamente un adulto puede mover este carro.

- No permita que nadie se siente, se ponga en pie o se suba al carro.
 - No levante el carro de su parte inferior.
 - No bloquee los ventiladores ni las rejillas de ventilación. Para evitar un sobrecalentamiento, deje al menos 127 mm (5 pulgadas) de separación alrededor de ventiladores y rejillas.

El carro está diseñado únicamente para su uso en interiores.

- No utilice el carro para transportar o almacenar equipo distinto al especificado en la presente guía.
 - No utilice el carro para almacenar líquidos o utensilios de limpieza.
 - No coloque objetos pesados sobre la superficie del carro o de la balda.
 - La capacidad máxima de peso de la superficie superior es de 11,4 kg (25 lb).
 - La capacidad máxima de peso de la balda es de 16 kg (35,2 lb).

Mover el carro

- · Antes de mover el carro:
- 1. Desconecte el cable de alimentación de la pared.
- 2. Cerciórese de que el cable está enrollado y fijo.
- 3. Cierre las puertas con llave.
- 4. Retire cualquier objeto de la superficie superior de trabajo.
- 5. Desbloquee las ruedas pivotantes.
- Empuje el carro (no tire de él) para una capacidad de maniobra óptima y para evitar tirones musculares.
- No mueva el carro por superficies rugosas, desiguales o irregulares como por gravilla.

Aparcar el carro

Cumpla las siguientes advertencias de seguridad para los momentos en los que el carro esté estacionado:

- No aparque el carro en zonas muy concurridas.
- No pase los cables a través de puertas ni orificios en techos, paredes o suelos.
- No pase los cables por vestíbulos, aulas u otras áreas en las que mucha gente pasará por encima.
- No deje el carro sin vigilancia en zonas en las que los niños puedan tener acceso a él.
- Mantenga las puertas del carro cerradas con llave siempre que quede sin vigilancia o esté aparcado para carga o almacenamiento.
- Mantenga las ruedas pivotantes del carro bloqueadas siempre que el carro quede sin vigilancia.

No empuje el lateral del carro.



PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por Ergotron podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.





Especificaciones

Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas. 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este dispositivo cumple el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este aparato digital de Clase A cumple la norma canadiense ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dimensiones del carro

28 x 24,4 x 40,5 pulg. (71,1 x 62,0 x 101,6 cm)

Peso del carro (sin equipo)

Carro administrado 157 lb (71,2 kg)
Carro no administrado 146 lb (66,2 kg)

Capacidad de peso clasificada

Superficie de trabajo superior 25 lb (11,3 kg)

Tamaño máximo de portátil/tableta

Dimensiones de portátil/tableta individuales (incluida tapa):

hasta 15,1 x 11,0 x 1,7 pulg. (38,4 x 28,0 x 4,3 cm)

Peso de portátil/tableta individual:

 \leq 6,5 lb (2,9 kg)

Refrigeración/Ventilación

Dos ventiladores de funcionamiento contínuo de 12 voltios CD en cada compartimento de portátil/tableta, un ventilador de 12V CA en el compartimento superior del conmutador/WAP (cinco ventiladores en total)

Toma(s) de corriente externas

Una o dos tomas, dependiendo de la región 100/120 V ~ , 4A, 50/60 Hz o 220/230/240 V ~ , 5,5A, 50/60 Hz

Dimensiones de embalaje

32,7 x 27,6 x 46,4 pulg. (830 x 702 x 1179 mm)

Peso de embalaje

Administrado 214 lb (97,1 kg) No administrado 203 lb (92, kg)

Sistema de alimentación

100/120 V~, 12,0A, 50/60 Hz o 220/230/240 V~, 8,0A, 50/60 Hz Dependiendo de la región y el modelo de carro

Prueba de vuelco/ángulo: 10 grados

Entorno

Rango de temperatura

Funciona de 0° a 30°C (de 32° a 86°F) Almacenamiento de -40° a 60°C (de -40° a 140°F)

Humedad relativa (máximo):

Funciona de 10%—90% (sin condensación) Amacenamiento 5%—95% (sin condensación)

Altitud (máximo): 2000 m (6.562 ft)

Asistencia técnica y garantía

Para asistencia técnica del carro para portátiles Ergotron PS y carro de administración de portátiles Ergotron PS, visite www.ergotron.com



NOTA: Cuando se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente, facilite el número de serie como referencia.







© 2012 Ergotron, Inc.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.,

Americas Sales and Corporate Headquarters

St. Paul, MN USA (800) 888-8458

+1-651-681-7600 www.ergotron.com sales@ergotron.com Amersfoort, The Netherlands +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

EMEA Sales

APAC Sales

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com